INSTRUCTIONS POUR MODULE DE CONTRÔLE WI-FI

Numéro De Modèle: WP100PBA

Classement électrique: 5VDC



Fonctionnalités du module de contrôle Wi-Fi

- Module de commande sans fil pour les ventilateurs Panasonic WhisperGreen Select®, WhisperFresh Select®
- Connectez et contrôlez les produits de ventilation Panasonic avec l'application Swidget iOS ou Android via Wi-Fi 2,4 GHz
- Connectez, regroupez et équilibrez les produits de ventilation Panasonic avec l'application Swidget iOS ou Android.

Fonctionnalités de l'application Swidget

- Contrôlez le mode boost de tous les produits de ventilation Panasonic compatibles avec une minuterie toujours allumée ou de 20-40-60 minutes.
- Contrôlez le module d'éclairage et affichez l'état du module de mouvement et de condensation des modèles Panasonic WhisperGreen® Select compatibles.
- Visualisez le CFM de l'air soufflé et de l'air extrait, la température et l'humidité des produits de ventilation Panasonic compatibles.
- Recevez des notifications de pannes, de remplacement de filtre et de nettoyage de filtre pour les produits de ventilation Panasonic compatibles
- Surveiller la consommation énergétique des produits de ventilation Panasonic compatibles

Ce Qui Est Inclu

- Module de contrôle Wi-Fi WP100PBA Swidget x1
- Manuel d'instructions x1
- Carte de sécurité x 1
- Emballage avec code QR Code pour accéder au manuel d'instruction x 1

AVERTISSEMENT

- Pour utilisation intérieure uniquement : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).
- Nécessite un routeur sans fil et une connexion Internet pour la configuration de l'appareil.
- Vérifiez la précision de tous les paramètres Wi-Fi externes avant de les utiliser.
- La performance réelle du sans-fil dans une maison dépend du nombre de murs/obstacles entre l'Insert et le routeur sans-fil.

Module Opération

Appairage/Rejoignement Au Réseau Wi-Fi

1. Téléchargez l'application Swidget depuis l'App Store iOS ou Google Play.

GET IT ON Google Play Download on the App Store

2. Ouvrez l'application Swidget et connectez-vous ou créez un compte. Appuyez sur l'icône + en haut à droite et suivez les instructions de l'application pour coupler votre insert à l'aide de la méthode de couplage Bluetooth.
3. Assurez-vous que l'Insert est prêt à être appairé. Si l'Insert n'est pas en mode appairage, retirez l'Insert de l'appareil Swidget et réinstallez-le ou effectuez une réinitialisation d'usine.

Retour Aux Paramètres D'usine

1. Appuyez légèrement sur le bouton de l'Insert et maintenez-le enfoncé pendant 12 à 15 secondes jusqu'à ce que le DEL devienne rouge fixe, puis relâchez.
2. Le DEL sur l'Insert clignotera en blanc pendant environ 30 secondes pendant que l'appareil se prépare. Il clignotera ensuite en vert, pendant 5 minutes, indiquant qu'elle est prête pour l'appairage réseau.

IMPORTANT

Lorsqu'une réinitialisation d'usine est effectuée, toutes les informations de l'insert seront supprimées, y compris les paramètres et les automatisations.

Actions Du Bouton Des Inserts

Appui et maintien sur le bouton	État du DEL	Action
Moins de 1 seconde	Pas de changement	Aucune
1 - 5 sec	Vert allumé ou éteint	Commutation manuelle marche/arrêt de l'appareil
6 - 9 sec	Orange allumé	Mise à jour du réseau
9 - 12 sec	Blanc allumé	Redémarrer l'appareil
12 - 15 sec	Rouge allumé	Réinitialisation d'usine
Plus de 15 secondes	Éteint	Aucune

[En] Accessing The BUttON

[en] The Wi-Fi Control ModuleModule de contrôle Wi-Fi's buttons are hidden behind a cover. To use the button, open the cover and follow the button action table to complete your desired function.



Informations Sur Le DEL De L'Insert

Description des DELs	Action
Blanc solide	Mise à jour du firmware
Blanc clignotant rapidement	Initialisation
Vert clignotant x 2	Prêt à appairer (Mode découverte)
Rouge clignotant x 2	Prêt à appairer (avertir le support)
Bleu clignotant x 1	Appairage
Orange clignotant x 2	Reconnexion au routeur
Orange clignotant x 3	Reconnexion aux services cloud
Vert solide[a.]	Fonctionnement normal (l'état d'alimentation est activé)

[a.]Peut être désactivé ou inversé dans l'application Swidget

Déclaration De Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC et aux normes RSS (Règlements du spectre radio) du Canada exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque FCC

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Note:

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Note Importante:

Pour respecter les exigences de conformité en matière d'exposition aux RF de l'ISED Canada et de la FCC, aucune modification de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisée. Toute modification de l'antenne ou de l'appareil pourrait entraîner un dépassement des exigences d'exposition aux RF et annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Swidget FCC /IC

Contient FCC : 2AC7Z-ESPS3WROOM1

Contient IC : 21098-ESPS3WROOM1

©2023 SWIDGET CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

Garantie

Après avoir été installé conformément au code électrique local et par un électricien certifié le cas échéant, et après avoir été utilisé dans des conditions de fonctionnement normales, Swidget Corp. réparera ou remplacera (à la discrétion de Swidget) tout produit défectueux en raison de défauts de fabrication pendant une période de 5 ans pour les appareils Swidget Host et pour une période de 2 ans pour les Inserts Swidget. Toute réparation ou remplacement de produits défectueux prolongera la garantie de 90 jours ou de la durée restante de la garantie d'origine, selon la période la plus longue. Les réparations hors garantie ne sont pas disponibles.

Swidget ne sera pas tenu responsable en vertu de cette garantie pour l'usure normale ou les dommages causés par les éléments suivants : mauvaise utilisation, négligence, installation incorrecte, conditions de fonctionnement anormales, modifications non autorisées ou tentatives de réparation du produit.

Toute réclamation adressée à Swidget en vertu de cette garantie ne doit pas dépasser le coût des réparations ou du remplacement du produit.

Cette garantie s'applique uniquement aux produits Swidget achetés auprès d'un distributeur ou d'un détaillant autorisé, et en tant que telle, Swidget se réserve le droit de demander une preuve d'achat et de rejeter les réclamations pour les achats effectués auprès de distributeurs ou de détaillants non autorisés.

Veuillez adresser les réclamations au titre de la garantie à Swidget Corp. par téléphone au 1-855-202-1144, par courriel à l'adresse support@swidget.com avec pour sujet "Réclamation de garantie". Chaque retour au titre de la garantie doit être accompagné d'un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RMA) dûment rempli fourni par le service client de Swidget.

Pour Les Informations Les Plus Récentes

Pour obtenir le support produit le plus récent, des accessoires, des manuels d'utilisation et plus encore, visitez www.swidget.com ou scannez le QR code suivant :

http://wp100pba-qr.swidget.com/

Problèmes Ou Questions :

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant l'appareil Swidget ou l'Insert, contactez notre équipe de support technique : support@swidget.com

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans cet appareil.

©2023 SWIDGET CORP. ALL RIGHTS RESERVED.